

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المركز القومي للبحوث

المنسوجات النقنية الحاضر وقرص الاستثمار المستقبلية

> اعداد أ.د/محمد عبد الله سعد المركز القومى للبحوث

مقدمة

تبنت الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/علي حبيش والتكنولوجيات المتعلقة بالمنسوجات التقنية Technical Textiles كأحد المحاور الأساسية في أنشطتها نظرا للقيمة المضافة التي تحققها تلك النوعية من المنسوجات . ولقد ظلت تكنولوجيا إنتاج معظم أنواع هذه المنسوجات حكرا علي الدول الصناعية المتقدمة والتي نشأت أفكارها وابتكاراتها من أجل أداء مهام وظيفية محددة في المجالات التطبيقية التي تمس معظم أنشطة الحياة بشكل عام . وانطلاقا من ذلك فأن استخدامات هذه النوعية من المنسوجات يعتمد علي المستوي الاقتصادي للدولة ، ونجد ذلك واضحا في الدول الصناعية المتقدمة التي وصلت فيها نسبة مشاركة واستخدام المنسوجات التقنية للمنتجات النسيجية الكلية ٣٣% في المتوسط وفي بعض الدول حوالي ٤٠ % .

وقد بدأت بعض الدول النامية ومن بينها جمهورية مصر العربية الاتجاه لانشاء هذه الصناعات حيث تبني القطاع الخاص هذه المسئولية ممثلا في ذلك القطاع الخاص ممثلا في أكثر من أربعة عشر شركة منتجة للمنسوجات التقنية وعدد من الشركات المكملة لتلك الصناعة حيث يتم استخدام المنتج كعنصر تكميلي في الإنتاج أو التطبيق .

ويتناول هذا العمل التكنولوجيات الخاصة بأساليب الإنتاج والاستخدامات والتطبيقات الخاصة بالمنسوجات التقنية ويأتي ذلك في صورة مدمجة وليست مفصله وسيتم بمشيئة الله تعالى تناول بعض منها بإسهاب مستقبلا .

ويجب التنويه إلى أنه لا تزال هناك العديد من التحديات والمعوقات التي تعترض مجال المنسوجات التقنية عالميا وخاصة على المستوي المحلى بجمهورية مصر العربية مثل:

- (١) نقص المعلوماتية ووجود فجوة بين مصنعي المنسوجات التقنية والمستخدم النهائي لها .
 - (٢) الحاجة إلى استثمارات عالية في بعض التكنولوجيات الخاصة بها .
- (٣) عدم وجود خطة قومية للمشروعات العملاقة التي يتم بناءا عليها الدراسة الفنية للنوعيات المختلفة
 منها .
- (٤) عدم الاهتمام بالقاعدة التعليمية الخاصة بتلك النوعية من المنسوجات التي تستوجب دراسات تكميليه في مجالات هندسية ومجالات عديدة أخري .
- (°) عدم الوعي و الإدراك لدي شركات المقاولات و الجهات الأخرى المستخدمة للمنسوجات التقنية كمكون أساسي أو عنصر تكميلي في المشروعات التطبيقية .
 - (٦) تحديات السوق الخاصة بعدم ثبات دورة الحياة Product Life Cycle
- (٧) زيادة المنافسة في أسعار المنتجات الخاصة بالمنسوجات التقنية بعد دخول الصين وجهات اخري بقوة في هذا المجال .

وأدعو الله سبحانه وتعالي أن يكون هذا العمل قد قدم ولو قدرا بسيطا من الفائدة المرجوه للقارئ .

اد/ محمد سعد

أستاذ بقسم هندسة الغزل والنسيج بالمركز القومي للبحوث

<u>تعریف :</u>

تعتبر المصطلحات التالية جميعها صالحة لتعريف المنسوجات غير التقليدية أو المنسوجات ذات الاستخدامات الخاصة وهي:

Industrial Textiles – منسو جات صناعية

Technical Textiles –۲ منسو جات تقنیة

High Performance Textiles حنسو جات ذات أداء عالى ~~

F منسوجات تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة −٤

o- منسوجات هندسية Engineered Textiles

Technical fabrics –۷ أقمشة تقنية

وأكثر هذه المصطلحات شيوعا وتداولا بين الجهات التطبيقية هو مصطلح المنسوجات التقنية Technical Textiles وهي نوعية منسوجات صممت وشكلت هندسيا بأسلوب خاص لاستخدامها في منتجات وعمليات صناعية أو تطبيقية لاغراض خاصة في مجالات تطبيقية مختلفة.

وتتميز معظم أنواع المنسوجات التقنية بأن تصميمها ووضع مواصفاتها الفنية يتم بالتعاون بين مهندس النسيج من ناحية ومتخصصين من مجالات مختلفة تبعا لنوع ومجال التطبيق .

- وطبقا لهذا التعريف يمكن استخدام الأقمشة أو المنسوجات التقنية بطرق ثلاث هي :
- ١- يمكن استخدامها كمكون أساسي في تطبيقات عملية وتساهم مباشرة في خاصية المتانة أو
 التحميل وكذلك كفاءة الأداء وخواص أخري مثل: أقمشة الجيوتكستايل
 - ٢- يمكن استخدامها كأداء أو وسيلة في معدة بغرض إنتاج منتج أخر ، مثال : أقمشة الفلاتر
- ٣- يمكن استخدام القماش التقني بمفردة لأداء وظيفي محدد مثال: مشمعات التغطية ومشمعات
 تبخير الحاصلات الزراعية
 - 🗷 الصديري الواقي من طلقات الرصاص
 - 🗷 البار اشوتات
 - ◄ وصلات التمدد الحراري لمواسير مرور الغازات
 - ◄ أقمشة العزل الحراري
 - ◄ أقمشة ومنتجات لعزل الصوت
 - ◄ سيور نقل الحركة

٤- يمكن استخدام أنواع من الأقمشة التقنية لغرض إنتاج الأقمشة أو النسيج المؤلف أو المركب COMPOSITES
 القجائية حمل الفجائية التدريع (مقاومة لطلقات الرصاص والأحمال الفجائية)
 مسطحات تغطية وحماية ضد أشعة الشمس والمطر و الأحوال المناخية المتغيرة مسطحات تستخدم كحوائط وحواجز بين المسطحات المختلفة - الأقمشة المصنوعة من خيوط الكورد في إطار السيارات .

١ – أوجه الاختلاف بين المنسوجات التقنية (الصناعية) والمنسوجات التقليدية (الملابس وخلافه)

في واقع الأمر ، هذاك فجوة اتصال أو معلوماتية بين مصنعي ومصممي الأقمشة الصناعية من جانب ومستخدمي هذه الأقمشة من جانب آخر وهم غالباً من الصناعات غير النسيجية. ومن أمثلة ذلك أقمشة الجيوتكستايل فإن من يقوم بتطوير واقتراح طرق اختبارها متخصصين في مجال الهندسة المدنية وليس هندسة النسيج وينطبق هذا النموذج علي معظم أنواع الأقمشة التقنية وعلي ذلك فإن تلبية احتياجات المستخدم النهائي مباشرة من نوعية بعينها تكون في الغالب غير متاحة في حينها ولكن توضع في خطة الإنتاج بعد تلقى المواصفة الفنية واختبار المنتج والتأكد من جميع بنود المواصفة الفنية المطلوبة.

ومن أجل تقليص هذه الفجوة المعلوماتية هناك مطلبان من كلا الجانبين (المصنع والمستخدم النهائي) وهما .

أ- يجب أن يتعرف مهندس النسيج التقني علي نوعية التطبيقات المختلفة لمنتج بعينة ويمكن بعد ذلك تحديد أسلوب الإنتاج الأمثل له لتحقيق مستوي منافس من حيث: نوع الخامة - ضبطات الماكينة/ الماكينات- طرق الاختبارات وضبط الجودة وخلافة.

وعلي ذلك يمكن تلبية طلب العميل الصناعي بأقصى سرعة توريد ممكنة من أجل تحقيق ميزة تفوق عن مصنع آخر.

ب- يجب علي المتخصصين في مجال الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والمجالات التطبيقية الأخرى التعرف علي معظم أنواع الأقمشة التقنية في مجال تخصصهم بل والتعمق في تحديد مواصفاتها ومتطلبات تطويرها لتحقيق أقصى فائدة في التطبيق.

وعموما هناك ثمانية أوجه للاختلاف بين الأقمشة التقنية وغير التقنية والتي تعطي التميز لنوعية المنسوجات التقنية:

١ - ١ نوعية مجالات التطبيق :

حيث تستخدم هذه الأقمشة في غالبية الصناعات والمجالات الأخرى بينما تستخدم الأقمشة التقليدية في مجال الملابس والمفروشات والأغطية فقط. وعلي ذلك فإن نوعية مستخدمي المنسوجات التقنية لا يمثلها أفراد ، و يوضح جدول (١) نوعية مجالات الاستخدام للمنسوجات التقنية :

الهندسة المدنية	– البناء والتشييد
السير اميك	 الهندسة الميكانيكية
- حماية الشواطئ	- البلاستيك
- الزراعة	– البيئة
- البحرية	– البترول
الفضياء	- الحربية والدفاع
- الإلكترونيات	- الكمبيوتر
الكيماويات - الصناعات الغذائية	- المنظفات الصناعية و
المجال الطبي	- الصناعات الدوائية
- صناعة السيارات	– تدوير العوادم
- الحماية والوقاية	- المناجم
- الإعلان	- التعبئة

جدول (١) مجالات التطبيق للمنسوجات التقنية

ومن واقع ما ذكر من مجالات التطبيق للأقمشة التقنية فإنها تشمل معظم أنشطة الحياة في بلد ما وعلي سبيل المثال تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ٥ بليون ياردة من الأقمشة الصناعية في العام الواحد .

١-٢ متطلبات الأداع للمنسوجات التقنية:

تعتمد علي مجالات التطبيق التي صممت من أجلها. وفي حالة أقمشة الملابس فإن أقصي ما يسببه الفشل في التصميم أو الاستخدام هو الخجل ، أما في حالة المنسوجات التقنية فالأمر مختلف تماماً حيث تكون النتيجة مدمرة ومؤثرة إقتصاياً فعلي علي سبيل المثال : البار اشوات – حبال التسلق – الوسائد الهوائية بالسيارة – بدلة رائد الفضاء – أقمشة الجيوتكستايل .

0

١-٣ نوعية الخامات المستخدمة في إنتاج المنسوجات التقنية:

يرتبط ذلك بمجالات التطبيق التي يستخدم في معظمها منتج بتكنولوجيا عالية المنانة (High Performance Products) مثال ذلك: الألياف عالية المتانة (Tenacity Fibers) أما في الأقمشة التقليدية فإن المواصفات الطبيعة والميكانيكية لنوعية الخامات المستخدمة تكون أقل من تلك المستخدمة في إنتاج المنسوجات التقنية. ويختلف أسلوب الحكم علي المنسوجات التقنية عن غيرها من الأقمشة حيث لا يؤخذ في الاعتبار مثلاً: النواحي الجمالية والألوان والمظهر .

ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى استبدلت الخوذات المصنوعة من الصلب بأخرى أكثر صلابة وأخف في وزنها بكثير مصنوعة من النسيج المركب (composite). وللحماية من النار أصبح في استطاعة رجال الإطفاء ارتداء ملابس تشبه ملابس رواد الفضاء وكذلك أمكن استخدام ستائر نسيجية بدلا من الأبواب المصنعة من الصلب في منطقة الأفران.

وتسمي الألياف المستخدمة في مثل هذه التطبيقات بالألياف عالية التقنية أو غير المألوفة (Exotic or high-tech Fibres) والتي تم إنتاجها وتصنيعها لأداء مهام خاصة تختلف عن المهام التي تستخدم لها الألياف المعتادة مثل: النايلون – القطن – الصوف الخ. وتشمل الخصائص عالية الأداء لهذه الألياف: مقاومة الحرارة العالية أو الكيماويات أو المتانة ويوضح الجدول رقم (٢) أنواع الالياف المختلفة وتطبيقاتها الممكنه.

أنواع الالياف المستخدمة في مجال المنسوجات التقنية

التطبيق	نوع الألياف			
٥- الاستخدامات الحربية (الأسلحة - أطقم الطيران) -	الاراميد (كفلار ، نومكس)			
ملابس وقائية (ضد الاشتعال ، طلقات الرصاص)	Aramid (Kevlar,Nomex)			
حواجز ملاحية لبقع البترول جميع التطبيقات	– متانة عالية			
المطلوب فيها المتانة العالية والاستطالة المحدودة مثل	ً – كثافة ووزن منخفض			
المنسوجات المركبة (composites) - أقمشة				
الفلاتر وبعض استخدامات الجيوتكستايل	– مقاومة الاحتراق			
- النسيج المركب composites المستخدم في صناعة	السراميك (نيكستيل)			
الجدار الخارجي لمكوك الفضاء" NASA "حيث يمكن من	Ceramic(Nextel)			
الحفاظ علي المتانة العالية للجدار الخارجي حتى درجة	e.g alumina , boria and silica			
حرارة ۲۲۰۰-۲۵۰۰ درجة فرنهیت .	– كثافة ووزن منخفض – مقاومة الاحتراق والحرارة			
ملابس وقائية ضد الاشتعال-ترشيح الغازات والسوائل	اكريليك محور (مود اكريليك)			
(corrosive gases and liquids)	Modacrylic "Modified Acrylic" "SEF" / SEF- Plus			
الملابس الوقائية (الفضاء- الإطفاء) - استخدامات حربية	PBI (polybenzjmidazole)			
عمال الصناعات الخاصة -ملابس قائدي سيارات مسابقات	– مقاومة عالية لتأثير الاداء الكيماوية			
السرعة - مقاعد الطائرات - القفازات	- الحرارة والحريق			
الترشيح - النسيج المركب (composites)	PEEK(polyethekether Ketone) zyex			
- سيور التجفيف	- ZyCA			

ترشيح الغازات والدخان - المنبعث من المداخن شكائر الفلاتر - دعامات تقوية للأقمشة غير المنسوجة	PPS(polyphenylene sulfide) Ryton - Melting point 545 F
مجال الفضاء انشاء الارصفة البحرية والاعمال البحرية ادوات رياضية - مقاوم لطلقات الرصاص مقاوم للاشعة الرادارية - أستخدامات بحرية الاستخدامات الحربية	السيليكا (سيلمب) Silica (siltemp) - Driven from glass fibers - Melting point 3000 °F (سبكترا) Ultrahigh molecular polyethylene - spectra المتانة عالية حالية
الترشيح – النسيج المركب (composites)	الكربون Carbon or graphite fibers ۱۰ - الفيبر جلاس Fiberglass E-glass
استخدامات صناعية (المرشحات) - معالجة السطوح الترشيح	Teflon التفليون - ۱۱ – التفليون - ۱۲ – التفليون - ۱۲ – بولي ايميد - ۲۹ (P84 (polyimide)
الملابس الوقائية المنسوجات المركبة المنسوجات المركبة الملابس الوقائية للكهرباء الاستاتيكية استخدامات	۱ ۵۴ (polymmae) - ۱۳ الیاف معدنیة
صناعية (ترشيح الغازات - الهواء) - صناعة السجاد - زجاج السيارات - الوقاية ضد الموجات الكهرومغناطيسية - (حجرات الكمبيوتر - الإلكترونيات) - المنسوجات الذكية - مجال الاتصالات.	conductive fibres -R. STAT/N (copper sulphide grafted onto Nylon - R. STAT/N (copper sulphide grafted onto high tenacily polyester) - PTFE (poly tetra florou ethylene)

أغراض العزل والتعبئة	۱٤ – الصوف الصخري Mineral wool
الوسائد الهوائية Air bags	۱۵ - بولي أميد ۲ PA 6 Stay Gard Nylon 6
قماش الكورد في صناعة الإطارات والهياكل	۱۲– بولي ايثلين نفثاليت PEN
صناعة السيور صناعة الكابلات المستخدمة في الأعماق	Polyethylenenaphthalate (homopolyemer of dimethyl-2.6 high Modulus Fiber)

<u> 1 - ٤ طرق وأساليب الإنتاج :</u>

حيث أن الخامات المستخدمة في إنتاج المنسوجات التقنية تكون في الغالب قوية ذات متانة عالية فإن أسلوب إنتاجها يتحتم أن يكون مختلفاً عن غيرها من الأقمشة التقليدية من حيث نوعية الماكينات فغالباً ما يتم إنتاجها بأوزان و سرعات عالية لا يمكن معها استخدام الماكينات المعروفة في المجال التقليدي ، كذلك عرض النسيج المنتج الني يصل إلي أكثر من ٤ مرات القماش التقليدي ليصبح مناسباً واقتصاديا في التطبيق .

ومن ناحية أخري فأن إنتاج المنسوجات التقليدية لازال يعتمد في كثير من الدول علي التكنولوجيا كثيفة العمالة أما المنسوجات التقنية فتعتمد علي عدد محدود من العمالة وسرعات أنتاج عالية .

١-٥ طرق الاختبارات المعملية للمنسوجات الصناعية :


تمثل طرق اختبارات المنسوجات التقنية تحديا آخر إذ يستحيل في معظم الأحيان أن يتم تغييرها أو استبدالها بعد وضعها في موقع التطبيق. علي سبيل المثال: تستخدم أقمشة الجيوتكستايل في إنشاء وتمهيد الطرق وممرات الطائرات وحماية الشواطئ من النحر وإنشاء الأنفاق والسدود وخلافة لأغراض مختلفة مثل: العزل التقوية – الصرف ١٠٠٠لخ. وفي حالة ضرورة استبداله فإن هذا يعني تدميراً لموقع التطبيق وبالتالي خسائر اقتصادية.


وما يجعل الأمر أشد صعوبة هو عدم إمكانية أو عدم جدوي تجربة نوعية ما من الأقمشة التقنية في موقع التطبيق للتأكد عمليا من نجاحها أو عدمه قبل الاستخدام النهائي فهل يطبق ذلك مثلاً في حالة الصديري الواقى من طلقات الرصاص ؟؟

وفي معظم الأحيان يصعب استخدام الطرق الحسابية والرياضية لتحديد المواصفات الفنية لنوعية القماش المطلوب استخدامها ولذلك يعتمد نهائيا على نتائج القياسات المعملية لذا تدعو الحاجة إلى الدقة والاعتمادية العالية في مجال الاختبارات والقياسات المعملية للمنسوجات التقنية والتي تختلف في معظمها عن اختبارات الأقمشة التقليدية.

ولتحديد أفضل مستوي أداء وتصميم للمنسوجات التقنية تستخدم أساليب النمذجة والمحاكاة (Simulation and Modeling) لمجال التطبيق باستخدام برامج الكمبيوتر (Aided Design Systems) كما يختلف الأمر في حالة الأقمشة التقنية حيث يكون الحكم علي أداء المنتج محدداً ومرتبطاً كلياً بنتائج الاختبارات أما في حالة الأقمشة التقليدية (الملبوسات مسثلاً) فإن القبول أو الرفض يعتمد علي متغيرات أخري أهمها النواحي الحسية والشخصية للمستخدم النهائي للملابس يصبح القرار مرتبطاً بحكم الشخص (Subjective Test).

وعلي ذلك فإن تطوير وتصميم طرق اختبارات خاصة بالأقمشة النقنية يكون في واقع الأمر أكثر سهولة من حالة الأقمشة التقليدية ، وتوضح الأشكال التالية بعض طرق الاختبارات المعملية للأقمشة التقنية .






وحدة تجميع أتربة تجريبية مصممة (Pilot Dust Collector)

أجهزة اختبارات فلاتر تنقية الهواء


وتتميز بامكانية محاكاة موقع التطبيق حيث يقوم المصمم بدراسة جميع المتغيرات المتعلقة بخصائص الحبيبات المراد فصلها من المسار الغازي (الحجم، نسب توزيع حجم الحبيبات

- تركيزات الحبيبات في وحدة الحجوم
- كمية الغاز نوعية الغازاتالخ




وحدة تجربيية لاختبار كفاءة أقمشة الفلاتر


طرق الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة الصناعية




اختبار مقاومة الاختراق




اختبار مقاومة الاختراق







water permittivity اختبار نفاذية الماء




Transmissivity الماء




طرق الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للمنسوجات الصناعية




اختبار قوة الشد والاستطالة بطريقة جراب



اختبار مقاومة الأقمشة الوقائية (ضد الطلقات الرصاص)



اختبار معدل نفاذية الهواء




اختبار حجم الفتحات (EOS)


طرق الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للمنسوجات الصناعية




جهاز اختبار مقاومة الصدمات (Impact Test)



جهاز اختبار مقاومة النسيج ضد الضوء الصناعي Fade-o-meter



اختبار قوة الشد للمتر الطولى



الفك المستخدم في اختبار قوة الشد للمتر الطولى

: Life Expectancy عمر الاستخدام

بصفة عامة يكون العمر الاستخدامي للأقمشة الصناعية أطول من الأقمشة التقليدية الاستهلاكية وعادة لا تضع اتجاهات الموضة هذا العنصر في حساباتها. أما في حالة الإنشاءات والصناعات العملاقة مثل المباني ، الطرق السريعة ، الاستادات الرياضية والطائرات فإن النسيج المستخدم فيها يجب أن يتصف بالقدرة علي التحمل لعمر استخدامي طويل .

وعلي الرغم من أن طول عمر الاستخدام للأقمشة الصناعية مرغوب فيه إلا أنه قد يصعب أحياناً الحصول علي هذه الميزة. وأكثر من ذلك ففي بعض التطبيقات يكون من المرغوب فيه الحد من عمر النسيج الصناعي خاصة المستخدمة في المجال الطبي (كخيوط الجراحة مثلاً).

١ - ٧ السعر والتكلفة :

نتيجة لما يمكن أن تقدمه المنسوجات والأقمشة التقنية في مجالات تطبيقها وأهمية الدقة في مواصفاتها الأدائية فإنه من المتوقع أن يكون سعر تكلفتها أعلي من النوعيات الأخرى. وعلي الرغم من ذلك فإنها تعتبر في واقع الأمر أقل تكلفة بالنظر إلي طول عمر استخدامها الذي قد يصل إلي عشرات السنيين في بعض التطبيقات وعلي ذلك فإن استخدام الأقمشة التقنية في تطبيقات البنية التحتية لبلد ما يؤدي حتما إلي تحسين في الاقتصادي القومي على المدى الطويل.

۱ - ۸ أسلوب الاستخدام:

تختلف الأقمشة التقنية في أسلوب استخدامها عن الأقمشة التقليدية خاصة التي يستم استخدامها كمكون أو عنصر تكميلي في معده إنتاجية مثال: أقمشة الفلاتر حيث يستم استخدام أجهزة تحكم وقياس لفرق الضغط علي وجهي القماش لضمان حسن أدائه كذلك تستخدم حساسات إلكترونية في حالة الوسائد الهوائية والباراشوتات وفي حالة أقمشة الجيوتكستايل تجري سلسلة من العمليات الحسابية والرياضية لتحديد المواصفات الطبيعية والميكانيكية آلتي تضمن درجة الأمان في استخدامها أما في حالة الأقمشة التقليدية فيتم الأخذ في الاعتبار العناصر الجمالية والحسية أولاً ثم يتم توصيف الخواص الطبيعية والميكانيكية لاحق كأسلوب للتوثيق فقط ، ويوضح الجدول رقم (٣) استخدام بعض المنسوجات التقنية في المجالات المختلفة .

تداعيات عدم جودة المنتج	عنصر تكملي	عنصر تكملي في عنصر تكملم		المرات المنتج	
تاحیات حدم جوده المنتج	في التطبيق	صناعة منتج أخر	قماش فقط	اسم المنتج	
أعطال الإنتاج وتلوث بيئي		\checkmark		قماش للفلاتر الصناعية	
انهيار بعض المشروعات خاصة					
التي تصميم بمعامل أمان عالي مما	\checkmark			أقمشة جيوتكستايل	
قد يسبب كوارث					
هبوط مستوي الشعور بالراحة وفقد الطاقة			V	أقمشة عزل	
multiple it the state of				وسط ترشيح فلاتر	
عدم كفاءة استخدام المركبة والموتور	V			السيارات	
- أعطال إنتاجية وميكانيكية				سيور نقل الحركة	
- تسریب حراري	$\sqrt{}$	\checkmark	√	ووصلات التمدد وحزام	
- حوادث و إصابات				الأمان	
تعريض المركبة للخطر وزيادة التكلفة		J		أقمشة الكورد	
و النفقات		V		العمدة العورد	
التعرض للتلوث			√	أقمشة طبيه	
عدم كفاءة عملية التبخير وبالتالي	V	V		مشمعات التبخير	
خسائر في المخزون	,	V		<i>)</i> , <u>-</u>	
زيادة التكلفة والقلال من مستوي		$\sqrt{}$		الشبكات البلاستيكية	
المظهر		,			
خطورة في بعض التطبيقات الحساسة	V	J		خراطيم /أنابيب دائرية	
خاصة المجال الطبي	,	v		منسوجة / تريكو	
زيادة التكالفة في الاستخدامات					
المدنية و الاستخدامات الخاصة	\checkmark	$\sqrt{}$		مواد مركبة /مؤلفة	
بالدفاع				composites	
التعرض للخطر	V			أقمشة باراشوت والحبال بمختلف أنواعها	

جدول (٣) الشكل النهائي لاستخدام المنتج

٢ - الجهات الصناعية المنتجة للأقمشة والمنتجات النسيجية التقنية بجمهورية مصر العربية

يوجد عدد حوالي (١٤) شركة متخصصة في إنتاج أنواع من الأقمشة التقنية التي يحتاجها السوق المصري بقطاعاتها المختلفة الصناعية ، الزراعية ، النقل والمواصلات ، البيئة الخ

أولا: شركات منتجة للأقمشة والخامات النسيجية وجميعها تنتمي إلى القطاع الخاص والاستثماري وهي:

البدرشين	١ – شركة ايجبتكس
السادس من أكتوبر	٢ - شركة أكوا مصر
مدينة السادات	٣ – شركة ماتكس
(مجموعة شركات النساجون الشرقيون)	٤ - شركة افكو
بمدينة العاشر من رمضان	
المنطقة الصناعية -ابورواش	٥ – شركة مكارم تكس
محافظة قنا – المنطقة الصناعية الحره	٦- شركة هيبي أورسا
برج العرب	٧- الشركة الوطنية
بلبيس	۸- شركة ام سي آيMCI
مدينة دمياط الجديدة	٩ – شركة شومان
شبرا- القاهرة أقمشة الباراشوت	۱۰ – شركة بشير اخوان
القاهرة	١١ – شركة بولي باك
(مدینة العاشر من رمضان	۱۲ – شركة نايل كوردسا
مدینة بور سعید	١٣ - شركة القنال للحبال
مدینة العاشر من رمضان	١٤ - شركة الحجاز

بالإضافة إلى عدد من المصانع الصغيرة التي تقوم بإنتاج بعض منتجات وخامات تخدم هذا المجال.

ثانيا: شركات تستخدم المنسوجات التقنية كعنصر تكميلي:

وتقوم هذه الشركات بتطوير المنتج النسجي للاستخدام في شكل أخر مثل: 1-شركات إنتاج المكونات الداخلية في صناعة السيارات

✓ شركة دبكو مدينة القاهرة – (منطقة القطامية)
 ✓ شركة علياء مدينة القاهرة

```
٢ -شركات إنتاج فلاتر السيارات
```

✓ شركة فرام مدينة العاشر من رمضان

✓ شركة فيديكو مدينة العاشر من رمضان

✓ شركة عربو مدينة العاشر من رمضان

√ شركة فاك مدينة برج العرب

✓ شركة ميلكو للصناعات التعدينية مدينة السادات

٣-عدد أربعة مصانع متخصصة في تصنيع المرشح الصناعي للصرف المغطي وتوجد بمدن: طنطا، كفر الزيات، دمنهور، وبني سويف
 ٤- شركة تابلاست - الإسكندرية لإنتاج المواد المركبة

(COMPOSITES)

٣- المنتجات التقنية من المنسوجات والخامات النسيجية التي يتم تصنيعها

بجمهورية مصر العربية

۱- أقمشة الفلاتر (منسوج - غير منسوج - تر يكو) Filter Fabrics

✓ اقمشة الجيوتكستايل (منسوج – غير منسوج)

۳- أقمشة العزل (منسوج - غير منسوج) Car Interiors

٤- أقمشة الشرائط (سيور - أحزمة) Narrow fabrics

٥- أقمشة البار اشوت (نايلون) Parachutes

7- أقمشة تدعيم / تقوية إطارات المركبات Car Tyre cord fabrics

✓ حبال جر / سحب السفن (البحرية)

٨- الأقمشة الطبية (غير المنسوج من خامات الفسكوز -

استر – مخلوط الفسكوز / بولى استر – القطن) Medical

Textiles

P- مشمعات تبخر الحاصلات الزراعية -9

9- الشبكات البلاستيكية (الجابيونات) -9

nets

- ۱۰ حشو الملابس

١١-خراطيم / أنابيب دائرية من الأقمشة المنسوجة والتريكو

Hoses(Circular Woven, knitted)

Raisin Coated Fabrics (composites) مواد مركبة – ۱۲ ويوضح الجدول رقم (٤) الجهات المستفيدة من تطبيقات المنسوجات التقنية

الهندسة المدنية	الصناعات الحربية والدفاع والشرطة	الهيئة لعامة لحماية الشواطئ	المجال الرياضي	النقل والمواصلات	الطيران	المستشفيات والمجال الطبي	القطاع الزراعي	الصناعات المدنية	اسم المنتج
				V		V		V	قماش فلاتر
√		√					$\sqrt{}$		أقمشة جيوتكستايل
				V	V			V	أقمشة عزل
	√			V	V				وسط ترشيح فلاتر السيارات
	√			√	1		√	√	أقمشة محكمه
				√	1				أقمشة الكورد
						V			أقمشة طبيه
	√			√			√		مشمعات التبخير
									مشمعات التغطية
								\checkmark	أقمشنة الحشو
	V	V		√			√	V	خراطيم /أنابيب دائرية
V	v	,		v			V V	· ·	منسوجة/غير منسوجة /تريكو
	√		√	√	V				مواد مركبة /مؤلفة

جدول (٤) الجهات المستفيدة من تطبيقات المنسوجات التقنية

يوضح الجدول السابق الأهمية القصوى من استخدام الأقمشة التقنية والتي تنعكس علي مستوي الاقتصاد العام للدول حيث تكون هذه الأقمشة بمثابة منتج ذات عائد اقتصادي وعنصر أساسي في حسابات التكلفة النهائية للمشروعات بمختلف أنواع القطاعات .

أما جدول رقم (٥) فيوضح نسب احتياج السوق المحلي للنوعيات المختلفة من المنسوجات التقنية ونوعية الجهد المطلوب لتطوير كل منها وتظهر بيانات تم الحصول عليها بالاتصال المباشر مع الشركات المنتجة للمنسوجات التقنية أن موقع مصر في تحسين مستمر من حيث معدلات الإنتاج التي وصلت ١٢٠ طن يومي والتي تمثل ١٤٠% من إجمالي كمية الإنتاج من المنتجات النسيجية بجمهورية مصر العربية .

نوع الجهد المطلوب					i in the second of the second	_*** 1	
أخرى	مراقبة جودة	صناعي	تطبيقي	بحثي	نسبة استهلاك المنسوجات التقنية	اسم المنتج	
	√	1	1		1 £	أقمشة فلاتر	
	√	V	1		١.	أقمشة جيوتكستايل	
	V	V	√	V	٩	منتجات عزل	
	V	V	V	V	•	الصوت والحرارة	
	√		1		٨	أقمشة شريط	
	√		1		Y	أقمشة باراشوت	
	√				٩	أقمشة الكورد	
	√		1		11	أقمشة طبيه	
	√	V	1	√	٩	مشمعات تبخير	
	√	V			٦	الشبكات البلاستيكية	
	$\sqrt{}$	V	V		٧	حشو ملابس	
	V	V			٥	خراطيم /أنابيب دائرية	
تطوير	٧	V			•	منسوجة ،تريكو	
تطوير	√	1	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	٥	مواد مركبة /مؤلفة	
	$\sqrt{}$	1	$\sqrt{}$		٨	سيور نقل حركة	

جدول (٥) تقييم عام للمنسوجات والمنتجات التقنية التي يتم تصنيعها بجمهورية مصر العربية

ويوضح جدول رقم (٦) هذه النسب علي مدار العشرين عاما الماضية مقارنة بالدول الصناعية العالمية الكبري .

۲٥	199.	1900		الدولة
٣٦.	44	70	-	الولايات المتحدة الأمريكية
٣٩	41	**	-	اليابان
۲٥	**	١٦	11	فرنسا
۲٥	**	_	١٣	الصين
۲٥	**	١٧	_	المانيا
۲٥	**	١٦	٩	أوربا الغربية
1 £	٨	٦	٣	مصر

جدول رقم (٦) نسبة مساهمة المنسوجات التقنية في كمية الإنتاج الكلي من الصناعات النسيجية بجمهورية مصر العربية مقارنة بدول العالم الصناعية .

٤ - الأساليب الصناعية لإنتاج المنسوجات التفنية : -

تتعدد الأساليب المختلفة لإنتاج هذه النوعية من الأقمشة نظرا للتباين في أوجه الاستخدام لها ومن أهم أساليب إنتاج هذه الأقمشة:

٤ - ١ الأقمشة المنسوجة : -

وتستخدم لأغراض وظيفية في عدة تطبيقات في الهندسة المدنية والإنشائية مثل العزل وتثبيت وتقوية التربة ويتم وضع التصميم النسجي لها بما يحقق القدرة علي مقاومة الإجهادات الميكانيكية وكذلك أحمال التربة إذ يجب أن تتميز بمقاومة عالية للشد مع نسبة استطالة ضئيلة أو محددة (لا تتعدي ٥ - ١٠ %) ويستخدم لهذا الغرض خيوط عالية المتانة إما أحادية (Monofilament) أو متعددة الألياف (Multifilament) وكذلك الخيوط الشريطية (Slit Film Tap) .

- 1 - 1 التراكيب النسيجية المستخدمة في إنتاج الأقمشة الصناعية weave : - د structure : -

أكثر التراكيب النسيجية المستخدمة لهذه النوعية من الأقمشة:

1- التراكيب النسجى السادة

Twill & Twill derivative – المبر د و مشتقاته

۳– الأطلس

£− الشبكية 2− الشبكية

o – التركيب النسجي الثلاثي Triaxial Weave Pattern

وتتميز الأقمشة المنتجة من التركيب النسجي الثلاثي بانخفاض التباين في الخواص الميكانيكية في الاتجاه الطولي والعرضي مقارنة بالتراكيب النسيجية الأخرى مع ثبات باقي العوامل ويتوقف استخدام أقمشة التربة المنسوجة في عديد من تطبيقات الهندسة المدنية والإنشاءات علي كفاءة الأداء لطبيعة الاستخدام النهائي وخواص التربة ، وقد استخدمت بنجاح لعزل وتقوية التربة للطرق الممهدة Paved Road ، حيث عملت علي انخفاض معدلات الانهيار للغشاء الداخلي للتربة ، كذلك استخدمت بكفاءة في حماية الشواطئ من النحر ، وفي اتران ميول التربة وحمايتها من الانهيار

-: Knitted Fabric اقمشة التريكو ٢-٤

استخدمت أقمشة التريكو السداء Warp Knitting في بعض التطبيقات الهندسة المدنية والإنشائية والمنتجة من ألياف عالية المتانة المتانة في الاتجاه الطولي ومنخفضة والكفلار وألياف سبكترا حيث أمكن إنتاج أقمشة عالية المتانة في الاتجاه الطولي ومنخفضة الاستطالة ، كذلك أمكن إنتاج أقمشة من ألياف البولي أستر والبولي أميد والبولي بروبلين وأمكن تحسين خواصها بإضافة خيوط بمواصفات خاصة بترتيب ونظام معين إلى الخيوط الأساسية تعمل علي الاحتفاظ بثبات الأبعاد Stability وزيادة المتانة المنتجة كذلك من أهم العوامل التي تؤثر على الأقمشة المنتجة تخانة الخيوط المستخدمة وزاوية التعاشق . كذلك أشارت بعض الدراسات والأبحاث إلى إمكانية معالجة

أقمشة تريكو السداء بمستحلبات البوليمر لنفس الخامة منها الأقمشة للحصول علي أسطح وأشكال Forms عالية الصلابة ، وقد استخدمت أقمشة التربة المنتجة بالتريكو السداء في حماية جسور الأنهار والقنوات الصناعية والمصارف المكشوفة وبعض المجالات الزراعية .

٤-٣ الأقمشة التقنية غير المنسوجة Nonwoven Fabrics -:

تعتبر الأقمشة غير المنسوجة تطورا هاما في صناعة المنسوجات ، حيث تضاعف الإنتاج العالمي منها إلى أكثر من ثمانية أضعاف خلال العقود الأربع الأخيرة من القرن العشرين يمتاز هذا الأسلوب بانخفاض التكلفة مقارنة بالأقمشة المنسوجة ، حيث يتم الحصول على المنتج النهائي من خلال تنظيم الشعيرات ومعالجتها بطرق ميكانيكية أو كيميائية أو بالحرارة دون المرور بمراحل الإنتاج المتعددة لإنتاج الأقمشة المنسوجة ، وتستخدم لأنتاج هذه النوعية من الأقمشة شعيرات ذات الطول المحدد Staple Fibers (لا يقل عن ٢٠٠ بوصة) أو الشعيرات المستمرة Continuos Filament Fibers ويتراوح قطر الشعيرات من ٢٠٠

١-٣-٤ طرق تكوين شاشة الشعيرات للأقمشة غير المنسوجة:

يتم تكوين شاشة الشعيرات المكونة لهذه النوعية من الأقمشة بأحد الطرق التالية:

أ-التجميع الجاف Dry Route

ب- التجميع الرطب Wet Route

: Dry Route التجميع الجاف 1-1-۳-٤

يعتمد هذا الأسلوب علي الألياف بدون وسيط وهو ينقسم إلى :

- الطريق الجافة غير المباشرة وهي تتعامل مع الشعيرات ذات الطول المحدد .
 - الطريقة الجافة المباشرة وهي تتعامل مع الشعيرات المستمرة من الألياف .

الطريقة الجافة غير المباشرة : -

يتم أعداد وتكوين شاشة الشعيرات Web Formation بما يتفق مع المواصفات المطلوبة للمنتج النهائي وتتقسم النهائي، وتتباين طرق الأعداد تبعا لنوعية الشعيرات المستخدمة والأداء الوظيفي للمنتج النهائي وتتقسم طرق أعداد وتكوين شاشة الشعيرات إلى: -

١ – الطريقة الميكانيكية: –

وتعتمد هذه الطريقة علي استخدام ما يشبه ماكينات الكرد المستخدمة في مصانع الغرل إلا أنها تتميز عنها بما يلي:

- زيادة عرض التشغيل ليصل إلى ٢,٥ متر
- ارتفاع قطر الدرفيل الرئيسي مما يعمل على زيادة الإنتاجية دون الحاجة للارتفاع بعدد الدورات .

- استخدام وحدات خاصة لضبط وزن المتر الطولي من شاشة الشعيرات وهي إما وحدات الاتزان الميكانيكي أو الطريقة الإلكترونية الحديثة .
- وتتعامل ماكينات الكرد مع الألياف من خلال كسوة الدرافيل التي تتميز بنوعية خاصة من السلك Tooth Wire Cladding وتتباين نوعية السلك تبعا لتخانة الشعيرات المستخدمة ، حيث تتاسب تخانة السلك طرديا مع تخانة الألياف المستخدمة ، ويتم ضبط المسافات البينية بين الدرافيل الرئيسية والصغيرة تبعا للطول الفعلى للشعيرات المستخدمة .

٢ – طريقة الهواء المضغوط: –

وتعتمد هذه الطريقة علي الاستفادة من قوي الضغط الهوائية في تحريك الشعيرات من موضع التخزين إلى وحدات التشغيل عن طريق دفعة إلى حصائر مثقبة تعمل أسفلها مجموعة مراوح شفط تعمل على استقرار الألياف على سطح حصيرة النقل وتتميز هذه الطريقة:

- امكانية تشغيل أطوال متباينة من الشعيرات تتراوح من ١٤-٦٤ مم .
- إمكانية تشغيل الألياف ذات الأطوال القصيرة مع انخفاض نسبة العوادم إلى الحد الأدنى
- ➡ توزيع عشوائي بالشاشة يؤدي إلى عدم التباين بصورة كبيرة في الخواص الميكانيكية . ـ
 - الإنتاجية المرتفعة

ب - الطريقة الجافة المباشرة: -

تعتبر هذه الطريقة من أحدث الطرق المستخدمة لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة (البوليمرات المنصهرة Spun Bonding)، حيث اتجهت إلى الاستغناء عن مراحل تحضير الألياف وتفتيحها أو خلطها أو إعداد الشاشة من لحظة إنتاج الشعيرات Systems ، في تعتمد عملية الإنتاج على تجميع البوليمر و تعرضه للحرارة والضغط لينصهر ، ثم تبدأ عملية بثق العجينة اللزجة المتكونة من خلال فونيات دقيقة للحصول على الشعيرات من حالة التعجن إلى حالة التصلد المرن ، ثم تمرر الشعيرات بعد ذلك على أسطوانات السحب وهي عبارة عن مجموعتين من الاسطوانات تزيد سرعة المجموعة الثانية عن المجموعة الأولى بنسبة تتراوح من ١٥-٣٠% ويمكن تشغيل مجموعة سحب إضافية لترتفع النسبة من الأولى بنسبة تتراوح من ١٥-٣٠% ويمكن تشغيل مجموعة المخصصة لاستقبال هذه الشعيرات والتي يتم من خلالها التوزيع العشوائي للشعيرات المستمرة على الحصيرة والتي يصل عرضها في بعض الأحيان إلى ٤,٣٥ متر وتستقر الشعيرات على هذه الحصيرة بفعل مروحة الشفط من خلال ثقوب الحصيرة لضمان استقرار الشعيرات عليها .

٢-١-٣-٤ : التجميع الرطب Wet Route لشاشة الشعيرات : -

يعتمد هذا الاتجاه علي أعداد شاشة الشعيرات علي استخدام الوسيط السائل ومن أهمها المياه ، حيث يتم غمر الشعيرات في أحواض من الماء ثم توجه إلى حصيرة مثقبة تسمح بمرور الماء بينما تتكثف الشعيرات علي سطح الحصيرة مكونة شاشة الشعيرات ، وتتميز الألياف المستخدمة في هذا الاتجاه بقصرها حيث تتراوح من 0,0-0,1 مم ، وغالبا ما تستخدم الألياف الطبيعية النباتية والتحويلية ، وتغطي منتجات هذا الاتجاه الصناعات الورقية والمناديل الورقية ... وغيرها وتتميز بإنتاجها المرتفع .

٢-٣-٤ إيجاد التماسك للشعيرات بالأقمشة غير المنسوجة : -

تتميز شاشة الشعيرات المنتجة بأي من الأساليب السابقة بانتظامية توزيع الألياف ، حيث يكون توزيع الألياف بأحد الصور التالية :

- اتجاه موازى لاتجاه حركة الشاشة Parallel Laid
- توزیع متقاطع
 Cross Distribution
- توزیع عشوائي Random Distribution

إلا أن الشعيرات تفتقد التماسك المطلوب لإعطائها الخصائص المحددة للمنتج النهائي ، مما يتطلب اليجاد هذا التماسك من خلال تشابك الألياف بأحد الطرق الآتية :

- التماسك الميكانيكي باختراق الإبرة Needle Bonding
 - © التماسك الكيميائي Chemical Bonding
 - ♦ التماسك الحراري Thermal Bonding

- : Needle Bonding التماسك الميكانيكي باختراق الإبرة

تتماسك الشعيرات وتتداخل عن طريق اختراق مجموعة من ابر التابيد {ذات الزوائد الجانبية } لشاشة الشعيرات المتكونة أنظر شكل رقم (١٥ أ ، ب ، ج) ويتم الاختراق إما من أعلي أو من أسفل أو من أعلي وأسفل في وقت واحد ، وتعتمد عملية التماسك علي تغلغل حزم من الألياف الموجودة بسطح الشاشة إلي sketch) Nonwoven) سطح السفلي (والعكس إذا كان الاختراق من أسفل) حيث تكتسب هذه الشعيرات طاقة الحركة اللازمة نتيجة ضغط ابر التابيد Felting Needle أثناء حركتها الترددية ، وتتأثر خواص الأقمشة المنتجة بعدة عوامل أهمها :

- « كثافة الاختراق (كثافة التغريز)
- « عمق الاختراق (مقدار التغلغل لإبر التلبيد)
 - « نوزيع الإبر على الحامل .
 - « سرعة التغذية
 - « شكل ومواصفات الإبر .

وأشارت بعض الدراسات إلى أنه كلما زادت كثافة الاختراق أو عمق الاختراق تزيد متانة الأقمشة المنتجة إلى حد معين ثم تتخفض بعد ذلك نتيجة تهتك وتقصف الشعيرات وبالتالي تقل مساهمتها في تحمل الواقع عليها ، كذلك تقل الاستطالة عند القطع ، كما يقل سمك الأقمشة المنتجة بازدياد كثافة الاختراق ، وترتبط ابر التلبيد ارتباطا وثيقا بسمك الشعيرات ، حيث تقل تخانة الإبر مع انخفاض الدنير للشعيرات .

Chemical Bonding التماسك الكيميائي ٢-٢-٣-٤

تعتمد هذه الطريقة علي استخدام المركبات الكيميائية لإيجاد التماسك بين الألياف المكونة للشاشة وهذه المركبات تكون إما علي هيئة لاتكس (وهو مستحلب ينتج من خليط الكاوتشوك الطبيعي والصناعي وتتفاوت درجة الصلابة والطراوة تبعا لنسبة الخلط) أو مستحلبات من البوليمر أو المواد البلاستيكية المشتتة ، ويعتبر كل من اللاتكس ومستحلبات البوليمر أكثر المواد استخداما وتكون علي شكل عجائن ذات درجة لزوجة عالية أو علي شكل بودرة ، وتؤثر خواص هذه المركبات علي خواص الأقمشة المنتجة ومن أهم هذه العوامل المؤثرة :

- درجة الحمضية أو القلوية
 - درجة اللزوجة
- € الحجم الجزئيي للمركب الكيميائي
- و يتم استخدام ثلاثة طرق لتحقيق التماسك الكيميائي هي:

أ- <u>طريقة الغمر : -</u>

تعتمد نظرية الغمر علي امرار شاشة الشعيرات في حوض يحتوي علي المواد الكيميائية والمواد المساعدة لتماسك الشعيرات ، ومن خلال الغمر يتخلل المحلول الكيميائي مسام الشاشة ويستقر بداخلها ، ويتم التخلص من المحلول الزائد باستخدام الضغط الهيدروليكي لدرافيل العصارات ، ويتم تخفيف الشاشة ما بالهواء الساخن أو بالدرافيل الساخنة التي تتلامس مع المنتج ، وتتأثر خواص الأقمشة المنتجة بعدة عوامل أهمها :

- 🔌 زمن الغمر
- لزوجة المواد الكيميائية المستخدمة .
 - ﴿ ضغط در افيل العصر
 - كفاءة عملية التجفيف
 - التركيب البنائي للشاشة

ب-طريقة الرش : -

تعتمد طريقة الرش علي تشطيب الخيط الكيميائي المحتوي علي المواد اللاصقة في الماء مع عدم الارتفاع بدرجة اللزوجة والاعتماد علي ضغط الهواء لتغلغل المحلول الكيميائي إلى داخل الشاشة لضمان تماسكها داخليا ، وتتضح أهمية كل من لزوجة المحلول ومقدار الضغط إذا كانت شاشة الشعيرات سميكة أو تحتوي علي ألياف قصيرة أو ذات تباين كبير في أطول الشعيرات ، تتأثر خواص الأقمشة المنتجة بعدة عوامل أهمها :

- سرعة شاشة الشعيرات
- ﴿ لزوجة المادة اللاصقة
- ضغط الهواء المستخدم لتفتيت جزيئات المحلول أثناء الرش وتوزيعه على الشاشة .
 - ﴿ التركيب البنائي للشاشة

وتعتبر الأقمشة المنتجة بطريقة الغمر أعلي من حيث المتانة وتقل نسبة الاستطالة عند القطع مقارنة بالأقمشة المنتجة بطريقة الرش حيث تقل المتانة وتزيد نسبة الاستطالة وأرجع ذلك إلى ضمان تغلغل المواد اللاصقة داخل شاشة الشعيرات بطريقة الغمر عن الطريقة والأخرى.

وهي من الطرق المندثرة حيث يتم إعداد المحلول الكيميائي على طابعة (شابلونة) دائرية أو مسطحة مع استخدام وسيط (رول من الورق) لاستقبال المحلول ثم يتم نقل هذا المحلول إلى شاشة الشعيرات بطريقة الضغط مع الحرارة، وقد اندثرت هذه الطريقة لاعتمادها على مرحلتين متاليتين وغير متصلتين مما أدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.

Thermal Bonding التماسك الحراري $r-r-r-\epsilon$

تعتمد هذه الطريقة علي إضافة مواد أخري إلى شاشة الشعيرات أثناء أو بعد تكوينها لتتفاعل بتأثير درجات الحرارة المرتفعة أو تتحول من خلال الحرارة إلى صورة أخري تعمل علي إيجاد التماسك المطلوب ،فأثناء أعداد شاشة الشعيرات يمكن إضافة نسبة من الألياف ذات درجة انصهار منخفضة مع البوليمر العادي مع مراعاة النسبة بينهما ، وتتميز هذه الطريقة بارتفاع معامل التماسك بداخل شاشة الشعيرات ذات أبعاد ثابتة وغير قابلة للانكماش .


: Geonets الشبكات ٣-٣-٤

لا تندرج هذه النوعية تحت مسمي الأقمشة المنسوجة أو غير المنسوجة ، حيث أنها تكون علي شكل لوح مثقب من البوليمر (مثل البولي استر و البولي أميد و البولي اثيلين و البولي بروبلين) ، وعادة ما تستخدم في وظائف مساعدة مع أقمشة التربة تبعا لطبيعة الاستخدام ويمكن الحصول عليها بطريقتين :


- ❖ طريقة الاسطمبات الدائرية Continuous Integral Extrusion
 - ❖ طريقة الخرط Grids .

وعادة ما تستخدم هذه الشبكات كقوالب للصبات الخرسانية (الجابيونات) لصد أمواج البحر عن الشواطئ أو لتدعيم طبقة الإسفلت للطرق الممهدة وحمايتها من التشقق أو كساتر للمناطق التي تحتوي علي الكابلات الكهربائية أو مواسير الصرف أو المياه وغيرها من الاستخدامات الأخرى .

وتوضح الأشكال رقم طرق إنتاج بعض الأقمشة التقنية .



(أ) ماكينة إنتاج الأقمشة غير المنسوجة بطريقة التغريز الميكانيكي-Needle Punching




شكل (ج) رسم تخطيطي لعملية التغريز وطريقة تكوين القماش




(ب) تركيب الإبرة المستخدمة في عملية التغريز


أساليب إنتاج الأقمشة غير المنسوجة




Stitch bonding without binding threads




Direct polymer – to- websystem (spun bonded)




needle punched endless belts




Spraying application of adhesives







Free laid filament entanglement



طريقة إنتاج وسط الترشيح النسجي لفلاتر الهواء والسوائل والشكل العلوي يوضح العلاقة بين حجم الحبيبات والنسبة المئوية للهواء / المساحة الفاترية التي هي الأساس في التصميم الهندسي لفلاتر الهواء




ماكينة إنتاج نسيج الشرائط




ماكينة إنتاج نسيج الكفلار




طريقة إنتاج قماش غير منسوج من عدة طبقات




ماكينة إنتاج وسط ترشيح فلاتر الزيت والوقود للسيارات




ماكينة الجدل Braiding M/C




طريقة تصنيع المرشح الصناعي للصرف المغطي




طريقة إنتاج أقمشة الجيوتكستايل باستخدام ماكينة تريكو السداء



Fiber Reinforcements in Three Orthogonal Directions for Stability and shear Resistance




Cylinderical 3-D Reintorcement Employes Tailored yarn placement to Ensure Uniform Density




Automatic Weaving of 3-D carbon Filament

التراكبب النسيجية للأقمشة التقنية

أقمشة غير منسوجة




Spun Bond Media at 40X




Traditional Felt at 40X

قماش غير منسوج بطريقة

قماش غير منسوج




Conventional needle felt




Micro – felt


تراكيب (منسوجة وتريكو) لأقمشة الفلاتر




Monofilament Filter Fabric (Calendered surface)




Polyamide 6 For Sieving and Filtering Purposes




Monofilament Filter Fabric




Polyester Mono Heavy Duty




Leno Weave silk Bolting cloth




Polypropylene & poly etleylene plain weave




Polyteraphloroethylene Twill Fabric



PE Mono Double Threads






Grenadine Fabric (warp Knitted) Full Plain Fabric (warp Knitted)


تابع تراكيب نسيجية لأقمشة الفلاتر




Synthetic Filter Mesh (Multifilament Eilter Fabric)



Double Layer weave Fabric




Screening Fabric قماش شبکي




أقمشة منسوجة بأسلوب خيوط السداء المستقيمة straight warp


تراكيب (منسوجة وتريكو) لأقمشة الجيوتكستايل




أقمشة الفلاتر تكنولوجيا الإنتاج ، الاستخدام وتطبيقات صناعية




التلوث البيئي مشكلة الوقت الراهن





الحلول المطروحة





تؤدى معظم العمليات الصناعية (مثل صناعة الأسمنت الشركات الشحن والتفريغ العاملة في مجال الحبوب مثل القمح /فول الصويا والذرة الشركات الأسمدة الصوامع تخزين الغلال الشركات إنتاج الأعلاف الحيوانية المطاحن المخابز الصناعات الكيماوية اصناعة الحديد والصلب المسارات الحجر والصخر والرمل اخلاطات الأسفلت المصانع انتاج طوب البناء والطوب الحراري المؤسسات سبك المعادن الحديدية والغير حديدية وصناعات أخرى) تؤدى إلي خروج انبعاثات ضارة بالبيئة مثل (أتربة - غازات - وصناعات أخرى) تؤدى إلي خروج انبعاثات ضارة بالبيئة مثل (أتربة - غازات - الدخنة) وذلك أثناء عمليات مناولة المواد الخام بواسطة النواقل الحلزونية (البراريم) أو النواقل باستخدام الهواء (إير سليد) وأثناء عمليات التكسير وعمليات النخل (فصل المواد ذات الأحجام الكبيرة نوعاً ما عن المواد الناعمة) أو أثناء عمليات الترشيح ، الطحن ، المحدن ، التعبئة والنقل وعموماً أثناء خطوات أو عمليات الإنتاج المختلفة.

وطبقاً للمعدلات البيئية اللازمة لحياة الإنسان والحيوان والنبات وأيضاً لسلمة معدات الإنتاج فيجب ألا تقل نسبة التحكم في الانبعاثات الملوثة عن ٩٩,٧ أى أن يتم التخلص من الإنبعاثات بصورة شبه كاملة. ومثال على ذلك:

- نفرض أن هناك كسارة حجر جيرى بطاقة ٢٠٠ طن / ساعة فأن:

١ - كمية الأتربة الناتجة عن تلك العملية تعادل ٧% من حجم الإنتاج أى حوالي
 ١ طن / ساعة.

٢ - الأتربة الناعمة جداً والتي تتطاير في الجو المحيط تعادل نسبة من ١٠٠%
 إلى ١٠٥% من حجم الأتربة الناتجة أي حوالي من ١٠٤ طن/ساعة إلى ٢٠١
 طن/ساعة.

أي أنه يتصاعد في الهواء المحيط بالمكان كمية ضخمة من الأتربة والتي تودى بدورها لحدوث مشاكل صحية ومشاكل صيانة مكلفة لدرجة كبيرة.

وباستخدام فاصل أتربة أو مجمع أتربة في الصناعات السابق ذكرها يؤدى بالطبع الي حل كل هذه المشكلات والتحكم في الملوثات وإعادتها إلي خط الإنتاج مرة أخرى مما يؤدى إلي استرجاع قيمة الفلتر أو مجمع الأتربة بعد فترة من استخدامه أى أن تركيب معدات التحكم في الملوثات البيئية يعتبر نوعاً من الاستثمار وليس أعباء إضافية لعمليات الإنتاج.



(BAGFILTER) 4,31 Classa

تنقية الهواء باستخدام فلاتر الشكائر (Bag Filter):

تستخدم فلاتر الشكائر في معظم الصناعات بنوعيات أقمشة ذات تراكيب بنائية متعددة، ومن حيث المبدأ تحدث ظاهرتان في هذه النوعيه من الفلاتر:

الظاهرة الأولي: انغلاق المسام الموجودة بشكل طبيعي بين الشعيرات المكونــة لسـمك القماش وهو ما يعرف بالترشيح في اتجاه العمق وذلك عن طريــق مرور الحبيبات الدقيقة إلى المجال الجوى المحــيط بــالفلتر حتــى تمتلىء الفراغات بين شعيرات القماش بحيــث لا يحــدث اختــراق للقماش من تلك الحبيبات.

الظاهرة الثانية: الترشيح السطحى ويحدث عند الانتهاء من حدوث الترشيح فى العمـق ويتم تجميع الحبيبات بأي حجم على سطح قماش الفلتر الخارجى. 9 – وتحدث ميكانيكية ترشيح الأتربة كما يلى: –

أولا: تمر حبيبات الأتربة الدقيقة بقطر اقل من حجم الفتحات بين ألياف قماش الفلاتر على هيئة انبعاثات.

ثانيا :تلتصق حبيبات الأتربة ذات قطر مساو لحجم الفتحات بين الألياف وكذلك جزء من الحبيبات الأكثر دقة اعتمادا على قوة الجاذبية، درجة التأين الاستاتيكي بين الحبيبات وشعيرات القماش وقوة الانتشار طبقا لحركة الحبيبات.

ثالثا: لا تستطيع الحبيبات الأكثر حجما المرور من فتحات القماش وتبقى على السطح بتأثير عنصر الغربلة (Sieving) أو النفاذية.

وهكذا تعمل حبيبات الأتربة التي استقرت داخل سمك القماش كطبقة تساعد على عملية الترشيح بشكل ثانوي والتي يطلق عليها طبقة الترشيح الثانوية (CAKE) ويحدث ذلك في التوقيت الذي تبدأ فيه ميكانيكية الترشيح السطحي او أعلى معدل لحجز وتجميع الأتربة. وتصل كفاءة الفلتر آنذاك إلى ٩٩,٩٩%.

ويتم تصميم الفلاتر لتحقيق معدل انبعاث يصل إلي ٥ مجم / ٣٥ وبعد تكوين طبقة الترشيح يحدث زيادة تدريجية في فرق الضغط بين الهواء الداخل والخارج من الفلتر.


وعند تغذیة هواء محمل بالاتربة بكثافة ٥٠ جم/م٣ تنبعث أتربــة بكثافــة ١٥٠ مجم/م٣ فى مدى ١-١ دقیقة وبعد ٥-٦ دقائق تقل كثافة الاتربة المنبعثة الــى ٣-٤ مجم/م٣ ویتراوح فرق الضغط الإستاتیكی بین ٢-٧ مللی بار .

أسس تصميم فلاتر تجميع الاتربة π

تم تصميم الفلاتر بهدف تحقيق أعلى معدل اداء ومعدلات انبعاث قياسية لمتطلبات البيئة ، في الاطار التالي:-

- ١ -سرعة ترشيح عاليه
- ٢-أدق نسببة كمية هسواء/ مساحة القمساش (AIR- TO CLOTH RATIO) طبقاً لنوعية وسط الترشيح.
- ۳-التصميم المناسب لبنطلونات الفلاتر والاجزاء التكميلية لها مثل قفص التثبيت والفنشورى (VENTURI)
 - ٤ النظام المناسب لتنظيف أقمشة الفلاتر بالهواء المضغوط أو الهزالميكانيكي.
- - ٦- كفاءة سحب هواء عالية بواسطة المراوح (ضغط استاتيكي مناسب)
- ٧- وحدة استخلاص الأتربة المتراكمة نتيجة عملية الفلترة بإستخدام البراريم
 وما إلى ذلك.

☑ فلاتر الشكائر المصرية بنظام النبضات الهوائية:




يمر الهواء المحمل بالأتربة في وحدات فلاتر الشكائر التى تعمل بنظام النبضات الهوائية من الخارج إلي الداخل وفي نفس الوقت يتم سحب سطح قماش البنطلونات علي المحيط الخارجي لقفص التثبيت.

يوضح شكل (١) ميكانيكية عملية الترشيح باستخدام هذه الوحدات كما يلي:


يدخل الهواء المحمل بالأتربة حجرة التنظيف المبدئية (٢) من خلل ماسورة الشفط (١) ويحدد هذه الحجدرة موجده الشفط (١) ويحدد هن في موجد الشفط (٣) الذي يتم عن طريقه توجيه الهواء المحمل بالأتربة بحيث يمر ٣/١ حجمه من الجزء العلوى و ٣/٢ حجمه في مسار من الجزء السفلي للغرفة (٤).

وأخيراً يمر الغاز النظيف من خلال مسام قماش الفلتر إلي حجرة الغازات النظيفة (٥) ويخرج من الفلتر من خلال الماسورة رقم (٦) وتتم عملية تنظيف سطح قماش الفلتر بواسطة مرور هواء مضغوط (٥-٦ بار) داخل البنطلون من أعلى نقطة حيث يتم توزيعه على طول البنطلون بواسطة الفنشورى.



شكل (٢) قفص التثبيت والفنشوري

يبين الشكل (٣) وضع القماش أثناء عمليتي الفلترة (النصف الأيمن) والتنظيف (النصف الأيسر)، يدفع الهواء المضغوط بسرعة تصل إلى ٣٣٣ م/ث (١٢٠٠ كـم / س) أثناء عملية التنظيف ونتيجة لذلك يحدث انتفاخ فجائي (نبضة) لمحيط القماش ويسقط في خزان التجميع السفلي (Bottom Hopper) على سطح الناقل الحلزون أو البريمة (Screw Conveyor) وتستمر فترة التنظيف لوهلة من الزمن قدرها ١٠٠ - البريمة لصف مكون من عدد ثمان إلى اثني عشر بنطلون فلتر.




يحدث زيادة في فرق الضغط علي وجهي قماش الفلتر (أو بين حجرة الغاز المحمل بالأتربة وحجرة الغاز النظيف) كنتيجة طبيعية لانغلاق مسام القماش عند عمليتي الترشيح في العمق والترشيح السطحي، وتأخذ الزيادة شكل علاقة غير خطية في البداية وبالتدريج تصبح خطية.

عندما يصل فرق الضغط أعلي معدل (Δp Δp) تبدأ مرحلة التنظيف التي ينخفض بع دها فرق الضعط رق الضعط غط إلى يقيم الله في القيمة الأولى (Δp Δp) وذلك لحدوث انغلاق جزئي لسطح (Δp Δp) ولكن لا يصل إلى القيمة الأولى (Δp) وذلك لحدوث انغلاق جزئي لسطح القماش أو انخفاض معدل النفاذية خلاله وفي دورة الترشيح التالية تأخذ الزيادة في معدل فرق الضغط شكل علاقة خطية من بدايتها نتيجة تكون الطبقة السطحية من الأتربة (Δp Δp) ويمكن اعتبار قيمة (Δp Δp) كدليل على كفاءة الفلتر في أداء وظيفته، فعندما تكون قيم (Δp) خط مستقيم تعتبر عملية التنظيف عالية، أما إذا زادت قيم فعندما تكون قيم (Δp) خط مستقيم تعتبر عملية التنظيف عالية، أما إذا زادت قيم (Δp) عن معدلاتها فإن ذلك دلالة على عدم قدرة الفلتر على تنفيذ عملية التنظيف بمستوى مقبول نتيجة التصاق جزء من الحبيبات بالتدريج بسطح الفلتر وعدم انفصالها حتى تصل القيمة إلى (Δp عندها يحدث انغلاق كامل للفلتر.

ويساهم الوضع الفريد لمواسير الفنشورى في منع التواء (عدم مركزية) البنطلونات مما يساعد علي أداء أفضل في عملية التنظيف التي يقوم بها الفلتر (انظر الشكل ٢).

تعتمد عملية حقن أو دفع الهواء المضغوط علي وصوله من ماسورة الهواء النفاث (Jet Tube) خلال ماسورة الهواء المركزية (Central Jet) حيث يحمل هذا الهواء نسبة من الهواء الثانوي داخل الفنشورى في طريقه إلي أسفل وتكون النسبة بين الهواء المضغوط إلي الهواء الثانوي ٢ – ٣ مرات، وتنزداد سرعة الهواء داخل

الفنشورى حتى يصل إلي سطح قماش لتحدث عملية التنظيف وعلي وجه العموم يتراوح مقدار ضغط الهواء بين 0,3-0,7 بار فوق الضغط الجوى 0,0-0,7 بار ضغط مطلق) ومحتوى الرطوبة 0,0-0,7 جم 0,0-0,7 ومحتوى زيت 0,0-0,7 في الظروف القياسية.



المنة فاثر الثكائر FILTER BAG FABRICS

مقدمة

تعتبر أقمشة الفلاتر العنصر أو المكون الحرج لوحدات تجميع الأتربة (COLLECTORS COLLECTORS) نظراً لتكرار استبدالها بكميات جديدة من وقت لآخر مما يجعلها العنصر الوحيد للتكلفة المستمرة لمكونات الفلتر إذا لم يتم الإختيار السليم لها من حيث النوعية والمواصفات الفنية وتسمي بالتكلفة غير المرئية النوعية والمواصفات الفنية وتسمي بالتكلفة غير المرئية والمؤاصفات الفنية عليها من تكرار عمليات الشراء والشحن والتفتيش وخلافه.


أسس اختيار نوعية خامة الأقمشة:

يتم اختيار نوع خامة أقمشة تصنيع البنطلونات أو الشكائر (Bags) للإستخدام كوسط ترشيح الفلتر (Filter Media) طبقاً لمعايير أساسية هي:

١ - ظروف التشغيل بالموقع ومنها (درجة حرارة الغازات - نسبة رطوبة الوسط - المؤثرات الكميائية - الإجهادات الميكانيكية)

٢ - الكفاءة

٣- التكلفة



نماذج من اقمشة الفلاتر المنتجه بجمهورية مصر العربية

خصائص الخامات الخاصة بأقمشة الفلاتر:

۱ – البولى أستر (Polyester)

متانة عالية - مقاومه للحرارة حتى ١٣٥ درجة مئوية - مقاومة عالية للأحماض والقلويات.

(Polypropylene Felt) البولي بروبلين - ٢

مقاومة ممتازة للكيماويات - مقاومة عالية للإجهادات - مقاومة حرارة مستمرة حتى ٩٠ درجة مئوية.

(Nomex) - تومکس – ۳

أحد أنواع مجموعة ألياف البولى أراميد

مقاومة حرارة مستمرة حتى ٢٠٠ درجة مئوية - مقاومة عالية للأحماض والقلويات - يتحمل إجهادات ميكانيكية عالية خاصة الإحتكاك.

٤ - بولى ايميد (CO-POLYMER OR POLYIMIDE - P84) ع

يمثل أحد أنواع الألياف من أصل عضوي ذات مواصفات خاصة مقاومة حرارة مستمرة حتى ٢٥٠ درجة مئوية - خصائص ممتازة للأداء ويستخدم للخلط مع الألياف الأخرى لتحسين أداء الفلترة.

طريقة التصنيع:

يتم تصنيع أقمشة الفلاتر بطريقة التغريز الميكانيكي (Mechanical Needle) وتتميز الأقمشة المنتجة بتحقيق ميكانيكية ترشيح الأتربة:

۱ - في العمق Depth Filtration

Y على السطح Surface Filtration

ولذلك يمكن باستخدامها تحقيق سرعات ترشيح أعلي من الأقمشة التقليدية المنسوجة (Woven Fabrics) مما يتيح فرصة تصميم وحدات تجميع أتربة بحجم أقل ، وكذلك المساحة المخصصة لها، وبالتالي الإقلال من التكلفة الكلية لعملية الفلترة، ويمكن إنتاج هذه الأقمشة بنوعيتين رئيسيتين هي:

١ - قماش لباد مسلح

Reinforced or scrim supported needle felt fabric

٢ - قماش لباد غير مسلح

Non-scrim needle felt fabric

ويتم تشطيب سطح القماش بإحدى الطرق التالية:


- التثبيت الحراري للسطح الخارجي (Heat Set)
 - السطح الداخلي موبر (Singed)
 - كلا سطح وجهي القماش موبر (Singed)
- السطح الخارجى مغطى بالسيليكون (Silicon coated)، وذلك لرفع كفاءة تجميع الأتربة والإقلال من تأثير الرطوبة الزائدة وبالتالي منع انسداد وسط الترشيح.

ضبط جودة أقمشة الفلاتر:

يتم إتباع نظام الجودة القياسي لضمان أعلي مستوى من الأداء لأقمشة الفلاتر وذلك طبقاً للخطوات التالية: -

- ١- إجراء الاختبارات المبدئية على مواصفة الإنتاج.
- ۲ التأكد من صلاحية القماش المنتج بتجربة عدد من البنطاونات المصنوعة لموقع صناعي معين باستخدام نفس الحبيبات والأتربة وذلك بغرض الحكم على: –
- ر أ) تك وين الطبق ة السطحية (أ) وين الطبق (Residual Dust Cake)
- (ب) القدرة علي حجز الحبيبات حتى أقل ميكرون طبقاً للتحليل المعملي وعدم خروج انبعاثات من الفلتر ويستخدم لتقييم ذلك جهاز CPM2000.

(ج) سهولة تنظيف سطح الفلتر وضمان عدم حدوث الالتصاق الدائم لكميات أخرى من الحبيبات بسطح الفلتر حتى لا يحدث ارتفاع في فرق الضغط Δp (٣-٤ بوصة الحالة المثلي). وتتم هذه التجربة باستخدام وحدة خاصة (Pilot Scale Dust Collector)



نموذج لتجربة بنطلونات الفلاتر قبل التطبيق بالموقع الصناعي

المواصفات الفنية الأقمشة الفلاتر:

٢ - متوسط السمك: ٢ مم

٦ - نسبة الاستطالة عند القطع (%):

٧ - معدل نفاذية الهواء:

٨ - كفاءة حجز الأتربة بدقة ٥ ميكرون: ٩٩,٩٩ %

ويمكن تصنيع أى نوع من الأقمشة طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها العميل.

الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل أقمشة الفلاتر في الأداء:

تنقسم الأسباب التى قد تؤدى إلي فشل أقمشة الفلاتر في أداء مهمتها بصفة عامة إلى:

۱ – میکانیکیة:

ارتخاء القماش Overflexing أو عدم قدرة قفص التثبيت على أداء مهمته - تقادم قفص التثبيت أو وجود صدأ، لذلك يجب إجراء تفتيش دوري على حالته.

٢ - حرارية:

وذلك عندما تتخطى درجات الحرارة معدلها الطبيعي مما يؤثر علي ألياف القماش من حيث الإقلال من متانتها، تغير الأبعاد وتشوه الشكل الهندسي لها، كما يودى ارتفاع الحرارة أيضاً إلى تدمير بعض المعالجات الكيمائية الخاصة لسطح القماش

، لإعطاء مقاومة أو تأثير ما. وكذلك عند انخفاض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي Dew Point.

٣ - كيمائية:


عندما تتخطى تركيزات الأحماض والقلويات والأكاسيد المختلفة للغاز، معدل التركيز الطبيعي مما يحدث ضرراً للألياف المكونه للقماش.

٤ - تكوين كهرباء أستاتيكية:

تتولد الكهرباء الاستاتيكية نتيجة احتكاك الحبيبات المارة مع الهواء المغذي للفلتر خاصة (الاتربة – القمحالخ)


وعند وصول كثافة تجميع شحنات الكهرباء الاستاتيكية لحد معين يحدث انفجار ينتج عنه حرق القماش واشتعال الفلتر، لذا يجب استعمال أقمشة معالجة ضد تكوين الكهرباء الاستاتيكية.

مراحل أنتاج أقمشة مقاومة للكهرباء الاستاتيكية




مرحلة خلط الألياف الموصلة (Conductive Fibers) مع الياف البولي أستر


لانتاج أقمشة فلاتر غير منسوجة




مرحلة ربط الألياف بأسلوب التغريز الميكانيكي




قماش الفلاتر في نهاية المرحلة الأولي لأنتاج أقمشة الفلاتر قبل مرحلة التثبيت الحراري




مقطع (SEM) لألياف نحاس موصلة داخل نسيج الفلاتر مع ألياف بولي أستر



مقطع (SEM) لألياف نحاس موصلة





مقطع (SEM) لألياف صلب موصلة داخل نسيج الفلاتر مع ألياف بولي أستر




مقطع (SEM) لألياف صلب موصلة

وسط ترشيح الفلاتر






وسط الترشيح المضلع والأسطواني في فلاتر الشكائر





الأنابيب (الشكائر) النسيجية وقفص التثبيت




وسط ترشیح فلاتر السیارات (زیت – وقود)


الخبرة المصرية في أسلوب السيطرة على ملوثات الهواء الصناعية باستخدام فلاتر النسيج









السيطرة على انبعاثات المداخن هو هدف الفلاتر فلتر الشكائر يعمل بنظام نبضات الهواء فلتر الشكائر يعمل بنظام الهواء المعكوس





طريقة توزيع الأنابيب (الشكائر) النسيجية داخل الفلتر



تأثير تكوين شحنات الكهرباء الاستاتيكية على سطح قماش الفلتر



فلتر شكائر يعمل بنظام تأثير نبضات الصوت




تأثير انخفاض درجة حرارة الغازات


تطبيقات فلاتر الهواء الصناعية




أنبعاثات مصانع الطوب (أكاسيد النيتروجين ، الهيدروجين ، الكربون)




Wet Scrubber يتمثل الحل في استخدام فلتر



النتيجة : بخار ماء فقط وتخلص تام من الأكاسيد





صناعة الاسمنت والصناعات التعدينية



مواني الشحن والتفريغ

نظم فلاتر السوائل







Belt filter


خصائص الاداء للالياف المختلفة في الاستخدامات الخاصة في مجال المرشحات الصناعية


Material	Тетрегиппе °С			Shaking	Maisture Absorption	Elasticity	Chemical Resistance						
	Max. operating temp.		Surges		мовограми		Strong	Week	Strong	Week	Solvents	Oxidizing	Hydrolysi thermal
	Dry	Moist	···········				acids	acids	Alkalis	alkalis		agents	humidity
Cotton	82,3	81,4	107,0	*	.18	*	*	#	*	**	*		-
Wool	93,4	86,4	121,2	%	37.	*	*	Ň	**	*	*	8	*
Polypropylene	92,4	92,4	92,4	*	6 - 4	*	18	**	*	**	39	**	*
Acrylic	1144	108,9	126,8	*	1 - 4.	*	*	*	*	*	*	*	*
Nylon	119,9	106,9	121,0	111	4 - 5	*	*	18	*	**	**	- 85	*
Drølon	125,4	125,4	137,8	**	1 - 4	*	*	Ň	**	*	*	8	*
Polyester	135,0	92,4	162,9	100	0-9	*	**	*	*	*	*	*	*
Ryton	188,7	183.1	232,0	#	0 - 6:	**	Ň	*	*	*	**	*	*
Nomes	202,0	174,9	218.5	18	4 - 9	**	*	*	*	**	*	*	*
P-84	257,4	702,0	285,0	86	3.0	**	#	**	**	*	**	*	*
Tellon	232,0	232,9	260,0	**	*	*	*	**	**	*	*	*	**
Citass	257,6	257,0	288,0	*	*	**	*	*	*	*	**	*	*
Ceramic	862,0 1135,0		1200,0	*	*	sir.	1		-		-		_
Legend	N/A 	Poor si÷	Fair ※	Good si	Excellent &								
Application Example	Pol	yester	con	plication ditions b water co	elow 150°	C s	havings nanufact	, alumi uring pl	nium fl ants, asb	urnaces, estos, ci	gravel	l plants, mills, p metal rel	lastic





تابع نظم الفلاتر في الصناعات المختلفة
















Filter Press


Filter Drum




1 – انشاء الطرق السريعة وممرات الطائرات




وضع وتثبيت النسيج الصناعي (الجيوتكستايل)



تحضير التربة الأساسية




وضع طبقة الإسفلت النهائية





وضع طبقة الدقشوم وتسويتها وضغطها علي سطح الجيوتكستايل

توزيع الإجهادات على الجيوتكستايل المستخدم في إنشاء الطرق




توزيع الإجهادات علي التربة باستخدام الجيوتكستايل







مقاومة الهبوط في سطح التربة بفضل استخدام الجيوتكستايل



الفرق بين إنشاء الطرق باستخدام الجيوتكستايل وبدونه

٢ - إنشاء طرق السكك الحديدية






اعلي : يمكن إجراء إحلال وتجديد لطرق السكك الحديدية باستخدام أقمشة الجيوتكستايل .


جانبي: يؤدي قماش الجيوتكستايل وظيفة العزل بين طبقتي التربة الضعيفة (الناعمة) والدقشوم (الزلط) وكذلك يؤدي وظيفة الترشيح.




وضع الجيوتكستايل كبطانة بين المجري المائي وتربة الشاطئ




حماية الشواطئ ممن النحر طريقة




المتطلبات الهيدروليكية للجيوتكستايل (يسمح بمرور الماء ولا يسمح بمرور حبيبات التربة في اتجاه المجري المائي)




حماية الميول الجانبية للطرق والمنحدرات




تطبيقات استخدام الجيوتكستايل في حماية الميول الجانبي للشواطئ (الأنابيب واللخرسانية)










حماية شاطئ رشيد - الرأس الغربية للحاجز الشرقي









البحيرات الصناعية (قرية سياحية - أبو سوما)




تسليح الخرسانة والمونه بالألياف (قناة الشيخ زايد – توشكي)




تسليح الميول (ارتفاع ١١متر -٨٠/٦٠ درجة ميول)


الاجتهادات الميكانيكية التي تتعرض لها أقمشة الجيوتكستايل




احتكاك ميكانيكي علي وجهي الجيوتكستايل Abrasion



اختراق نتيجة الصخور المتساقطة Puncture




تهتك سطح القماش نتيجة عدم اختيار السمك والشكل المناسب لطبقة الصخور Fabric or membrane damage




شد واستطالة وقابلية تشكيل Formability

<u>نظم الصرف</u>




المرشح الصناعي في نظام الصرف المغطي



trainage pipe

استخدام الجيوتكستايل لحماية طبقة الدقشوم في نظام الصرف



استخدام الجيوتكستايل كطبقة عزل (تبطين) للهيكل الخرساني للأنفاق وكذلك في نظام صرف السوائل لها

نماذج من المنسوجات التقنية تستخدم في مجالات مختلفة




Figure 5. Interwoven Specialty Core Optical Fibers/Sheath Cotton/Polyester Yams





Figure 4. Interwoven Specialty Core Wire-Sheath Fitiers Yarns


نسيج وظيفي يحتوي علي ألياف ضوئية

نسيج وظيفي يحتوي علي أسلاك إلكترونية موصلة







منتج متكامل من النسيج الإلكتروني يحتوي علي جهاز اتصالات ويمكن الإرسال والاستقبال عن طريق ايريال مثبت بملابس أو غطاء الرأس للجندي




قماش غير منسوج مدعم بطبقة قماش منسوج






أغطية يمكن التحكم في درجة حرارتها عن طريق جهاز حراري




أنابيب من قماش مطلي للاستخدام في المناجم






كابلات الاتصال في الأعماق تحت المياه




أقمشة من الكفلار (المطلي) للاستخدام في مجال التخلص من بقع الزيت في المياه (Electro-mechanical cords)




أنابيب نسيجية خرسانية لكسر




كابلات كهربية معزولة بالكفلار والنومكس الأمواج




أ نابيب نسيجية خرسانية لحماية الشواطئ من المد البحري




نسيج لتغطية الاستادات الرياضية للحماية ضد




تشكيلات إنشائية من الفيبرجلاس وقواطع




نسيج الكورد لتقوية وتدعيم إطارات السيارات المكونات الداخلية للسيارة (السجاد – عزل الأسقف والأبواب - الفلاتر)







النسيج المطلي في مجال الرياضية والترفيه




سيور نقل الحركة




النسيج المستخدم في صناعة الورق (سير دائري)




النسيج كطبقة تدعيم في صناعة الشفط




يستخدم نسيج الكفلار في صناعة بعض أجزاء الطائرات







نسيج مستخدم في العمليات الجراحية Polyester Vascular Grafts



الملابس الوقائية




بدلة رائد الفضاء للأجواء والأحوال المناخية




عزل الموتورات باستخدام النومكس




أحزمة حمل المركب والسفن وخلافة (الصبائي)




طبق الإرسال والاستقبال للأقمار الصناعي




الإطار الخارجي لموتورات الصواريخ والطائرات من الألياف المستمرة الكفلار



الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان في السيارات



نسيج مقاوم لطلقات الرصاص (الكفلار)




أقمشة وخامات العزل الحراري

- 1- Solid silicon U channel
- 2- Sponge silicon


- 3- Sponge neoprene
 4- "Rope" style glass core
 5- "Rope" style inconel core
- 6- "Todpole" style inconel core
- 7- Rope style zelex



أشرع المراكب وقوارب السباق الرياضية




حبال شد وتثبيت



شرائط رفع الأحمال Poly ester




Inflatable Boats قوارب من النسيج المطلي



قوارب السباق من المواد المركبة Composites



أنابيب دائرية منسوجة Hoses sling



ملابس فرق الإطفاء (من النومكس)

المراجع العلمية

- 1- Adanur,s," Wellington sears Handbook of Industrial Textiles ,Technomic Publishing co. Inc. Lancaster . Basel .
- 2- Ingold, T.S., and Miller, k.s. "Geotextile Handbook" published by Thomas Telford.
- 3- Kessels, K.H., "Geotextiles Materials of the future" I.T.J, sept .1993 .
- 4- Geotextiles, Issue No 3 . Textile 1992 .
- 5- Krc'ma, R, "Manual of Nonwovens.
- 6- M.A., "Air Pollution: A case study Problem and Solution", Fluid/ particle separation Journal, volume 11, No 2, August, 1998.
- 7- Saad ,M.A., "fabrics For Dust Collectors ", The Indian Textile Journal, April 1998.
- 8- Saad ,M.A., "Filter Fabrics "the Indian textile Journal, February 1999.
- 9- Saad ,M.A., " An Overview of In formation Systems in Textile Applications , The 2 nd International conference of Textile Research Division , NRC, Cairo Egypt , April 11-3,2005 .
- 10- Saad ,M.A., "woven Geosynthetic As An Integral Element for Subsoil stabilization & Reinforcement ", The 2 nd International conference of Textile Research Division , NRC, Cairo Egypt , April 11-3,2005 .
- 11- Saad ,M.A., El- Mogahzy , "An Overview of the Needs, Markers, and Technical Requirements of Protective clothing , Part I: The Development of cove/ sheath Yarns , STRUTEX 11 th International conference TU Liberec, cezech Republic, December 2004 .
- 12- G. Rebeck, Exotic Fiber, Industrial Fabric Products Review, June 1988.
- 13- Edward J. Burnett Jane A. Harris, High performance Needled structures in composites, Tex-tech Industries, Inc. North Monmouth, Maine.